

Событие (CID) Ademco	Код	ПАК Астра	Центр Охраны
ПОЖАРНЫЕ ТРЕВОГИ			
Пожар	110	Пожар	Пожарная тревога (раздел, зона)
Нажата Кнопка Пожар	115	Пожарная кнопка	Вызов пожарных
Вероятная Тревога	118	Внимание пожар	Внимание (тревога)
НАПАДЕНИЕ			
Нажата Кнопка Паника	120	Нападение (комплек)	Тревожная кнопка ШП100
Тревога из-за Принуждения	121	Действие под принуждением	По принуждению (тревога)
Тихая Тревога; Кнопка	122	Тихий вызов полиции	Тревожная кнопка
ТРЕВОГИ ОХРАННЫЕ			
Тревога шлейфа	130	Тревога извещателя ШС	Вторжение (раздел, зона)
Тревога в зоне периметра	131	Взлом	Вторжение (раздел, зона)
Тревога в зоне внутренняя	132	Тревога внутри объекта	Тревога вторжения
Тревога в зоне вход/выход	134	Тревога внутри объекта	Вторжение (раздел, зона)
Тревога в зоне Наружная	136	Тревога снаружи объекта	Вторжение (раздел, зона)
Тревога в зоне Тамперная	137	Вскрытие корпуса	Тампер Вскрытия (раздел, зона)
ОБЩИЕ ТРЕВОГИ			
Общая тревога	140	Тревога	Тревога
	140	Внимание	Тревога
	140	Взлом	Тревога
ТРЕВОГИ НЕ ОХРАННЫЕ			
Тревога 24-часовая; не охранный зона	150	Тревога	Круглосуточная Вспомогательная
Тревога; Детектор Газа	151	Утечка Газа	Датчик газа
Тревога; Протечка Воды	154	Затопление	Неисправность
Высокая Температура	158	Перегрев	Неисправность
Низкая Температура	159	Переохлаждение	Неисправность
НЕИСПРАВНОСТИ			
Неисправность (КЗ)	300	Неисправность (КЗ)	Неисправность (раздел, зона)
Отсутствие сетевого питания	301	Неисправность электроцепи	Отключение 220
Уровень батареи меньше 25%	302	Резерв в аварийном состоянии	- АКБ
RAM — ошибка контрольная сумма	303	Неисправность ОЗУ	Неисправность
ROM — ошибка контрольная сумма	304	Неисправность ПЗУ	Неисправность
Перезагрузка Системы	305	Автоматический сброс	Перезапуск системы
Неудачный Тест	307	Неисправность самотестирования	Неисправность самотестирования
Неудача Теста Аккумулятора	309	SYSTEMSPEC	Тест аккумулятора
Отсутствие Аккумулятора	311	Неисправность батареи	Неисправность
Перегрузка Источника Питания	312	Неисправность повышенное питание	Неисправность
Программная перезагрузка инженером	313	Ручной сброс	Неисправность
НЕИСПРАВНОСТИ РЕЛЕ			
Неисправность Сирены/Реле	320	Неисправность Реле “тревога”	Тревожное Реле
Неисправность Сирены 1	321	Неисправность светового оповещателя	Неисправность
Неисправность Реле Тревоги	323	Неисправность Реле “тревога”	Тревожное Реле
НЕИСПРАВНОСТИ КОММУНИКАТОРА			
Нет связи со станцией мониторинга	350	Потеря связи	Неисправность связь
Неисправность передатчика дальнего действия	353	Авария канала связи GSM	Неисправность связь
Отсутствие связи со станцией мониторинга	354	Авария связи с ПЦН	Неисправность
Отсутствие контроля передатчика дальнего действия	355	Авария канала связи Ethernet	Неисправность связь

НЕИСПРАВНОСТИ ШЛЕЙФОВ			
Защитный шлейф	370	Неисправность ШС	Неисправность
Защитный шлейф открыт	371	Неисправность ШС	Неисправность
Неисправность пожарного шлейфа	373	Неисправность Обрыв	Неисправность
НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКОВ			
Неисправность Сенсора	380	Неисправность управления	
Потеря контроля за передатчиком	381	Неисправность радиоканала	Помеха
Разряжена батарейка передатчика	384	Неисправность	Неисправность аккумулятора
Детектор Дыма; высокая чувствительность	385	Неисправность Превышение параметра	Класс не описан
Детектор Дыма; низкая чувствительность	386	Неисправность Понижение параметра	Класс не описан
Детектор Охраны; высокая чувствительность	387	Неисправность Превышение параметра	Класс не описан
Детектор Охраны; низкая чувствительность	388	Неисправность Понижение параметра	Класс не описан
СНЯТИЯ/ПОСТАНОВКИ			
Снятие/Постановка с охраны	400	Взятие на охрану / Снятие с охраны	Постановка на охрану (раздел, зона)
Снятие/Постановка пользователем	401	Взятие на охрану / Снятие с охраны	Постановка на охрану (раздел, зона)
Автоматическое снятие/постановка на охрану	403	Взятие на охрану / Снятие с охраны	Постановка на охрану (раздел, зона)
Отмена Тревоги	406	Сброс тревог	Сброс
СНЯТИЕ/ПОСТАНОВКА ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ			
Снятие/Постановка после установленного времени	452	Задержка на выход	Снятие с охраны с опозданием
Отсутствие Постановки в установленное время	454	Не готов к взятию	Неисправность при закрывании
Пользователь в помещении	458	Некоторые зоны исключены из охраны	Не описан
Ввод некорректного Кода	461	Подбор кода	Введен неправильный код
ТЕСТОВЫЕ			
Ручной тест посылки сообщений	601	Ручной тест	Ручной тест
Периодический тестовый отчет	602	Периодический тест	Периодический тест
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ			
Переполнен список событий	624	Буфер уст-ва переполнен	Переполнение базы событий
Вход в режим программирования	627	Начало технического обслуживания	Вход в режим программирования